

Barreaudage

▶ CLOWOOD™



▶ ENTRETIEN

Les lames rainurées-languettées CLOWOOD™ sont faciles à entretenir et l'utilisation de produit de protection n'est pas nécessaire. Pour un entretien normal, vous pouvez utiliser une brosse ou un nettoyeur à haute pression (max. 80 bar). Un détergent doux peut être employé pour le nettoyage des lames. L'emploi d'une tête rotative (rotabuse) d'un nettoyeur à haute pression est à déconseiller. Les taches de graisse et d'huile peuvent être éliminées au moyen d'un dégraissant à usage domestique. Pour les taches tenaces, utilisez de l'eau de Javel diluée (25% Javel à 10° et 75% d'eau). En aucun cas vous ne pouvez utiliser de solvant.

▶ LES COULEURS

La saturation de teintes se manifeste à la première exposition d'humidité et se stabilise après 6 à 8 semaines.

Des différences minimales de couleur peuvent apparaître car le matériel est composé de 50% de bois.

▶ GARANTIE DU FABRICANT

La garantie sur les lames rainurées CLOWOOD™ est de 10 ans sur les caractéristiques mécaniques. Les lames de bois composite sont résistantes aux attaques de termites ou autres insectes. La garantie est basée sur l'expertise actuelle du produit et le respect des instructions de pose.

La garantie se limite à la fourniture du produit à remplacer. Les coûts de démontage et la pose du nouveau matériel ou autres coûts tels que les frais de transport sont exclus de la garantie.

En cas de taches :

1. Eliminer la tache immédiatement : c'est la meilleure situation. La tache ne peut ainsi ni sécher, ni pénétrer le produit. Rincer à l'eau et au savon.

2. La tache n'est pas éliminée tout de suite : c'est la situation la moins favorable. La tache peut alors sécher et pénétrer dans la planche. Nettoyage en profondeur avec le nettoyeur à haute pression. Poncer dans le sens des rainures, la couleur se stabilisera après 6 à 10 semaines. Après avoir été exposés à la pluie, des auréoles peuvent apparaître sur les écrans de jardin. Il s'agit d'un phénomène temporaire provoqué par l'extraction de la lignine contenue dans le bois. Vous pouvez faire disparaître ces tâches de manière temporaire en rinçant les écrans à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Après quelques temps, ce processus s'arrête et les éventuelles marques disparaissent.

Brun tropical

avant



après

Gris clair

avant



après

normaclo™

39, route d'Herqueville Tél. : 02 32 25 65 65
27430 ANDÉ - FRANCE Fax : 02 32 25 10 10

contact@normaclo.com www.normaclo.com